

Lagerung und Anlieferung

beschichteter Teile

1. Distanzhalter verwenden

Weiche Schaumstoffpolster zwischen beschichteten Teilen einlegen, um direkten Kontakt und Druckstellen zu vermeiden.

2. Trennlagen einsetzen

PP- oder PE-Vlies als Trennlage zwischen gestapelten Teilen verwenden.

3. Schutzfolien anbringen

Abziehbare Schutzfolien mit UV-Schutz fuer Transport und Lagerung verwenden.

4. Scheuerstellen vermeiden

Teile so fixieren, dass kein Verrutschen und Scheuern moeglich ist.

5. Geruest- und Bauplanen

Geruestteile und Bauteile mit geeigneten Planen vor Witterung schuetzen.

6. Wasserflecken verhindern

Stehendes Wasser und Kondenswasser auf beschichteten Oberflachen vermeiden.

7. Fachgerechte Palettierung

Teile sachgerecht auf Paletten sichern, Kantenschutz verwenden.

8. Abdeckungen nutzen

Beschichtete Teile stets abdecken, um Verschmutzung zu vermeiden.

9. Geeignete Lagerplaetze

Trocken, gut belueftet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschuetzt lagern.

10. Schmutz umgehend entfernen

Alkalischen Staub, Moertel und Zementspritzer sofort mit Wasser entfernen, da diese die Beschichtung angreifen.